TFC/R TFC-DT/R BROYEURS FORESTIERS Rotor à marteaux tournants









TFC / R

- Tracteurs de 70 à 140 cv
- ø de coupe 20 cm
- Transmission simple 5 courroles

SIMPLE ENTRAINEMENT



TFC-DT / R

- Tracteurs de 120 à 180 cv
- ø de coupe 30 cm
- Double transmission 5x2 courroies

DOUBLE ENTRAINEMENT

Caractéristiques Techniques

Modèles	Largeur de coupe (m)	Largeur hors tout (m)	Broyage maxi (cm)	Poids (kg)	Puissance tracteurs CV-T/mn	Puissance boîtier (cv)	ø Rotor (mm)	Epaisseur tube Rotor (mm)	ø Total Rotor avec marteaux (mm)
TFC / R 1600	1.60	1.80	20	1.240	70-80/1000	140	420	12.5	510
TFC / R 1800	1.80	2.00	20	1.380	80-100/1000	140	420	12.5	510
TFC / R 2000	2.00	2.20	20	1.520	100-120/1000	140	420	12.5	510
TFC / R 2200	2.20	2.40	20	1.660	120-140/1000	140	420	12.5	510
TFC-DT / R 2000	2.00	2.40	30	1.720	120-150/1000	140	420	12.5	510
TFC-DT / R 2200	2.20	2.60	30	1.930	140-180/1000	140	420	12.5	510

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Simple entraînement par 5 courroies (modèle TFC/R)
- Double entraînement par 5x2 courroies (modèle TFC-DT/R)
- Double caissons en Hardox 400
- Boîtier avec roue libre
- Cardan avec limiteur de couple
- Double rangées de contrecouteaux
- Capot arrière avec réglage d'ouverture hydraulique
- Patins
- Double protection avant avec chaînes

TARIFS MACHINES H.T.

TFC / R 1600	16.100 €
TFC / R 1800	16.960 €
TFC / R 2000	17.997 €
TFC / R 2200	19.075€
TFC-DT / R 2000	20.716 €
TFC-DT / R 2200	22.130 €

Options avec supplément de prix	TFC / R 1600	TFC / R 1800	TFC / R 2000	TFC / R 2200	TFC-DT / R 2000	TFC-DT / R 2200
Rabatteur de branches	1.252 €	1.367 €	1.547 €	1.547 €	1.547 €	1.692 €
3 points hydrauliques	606€	606€	606 €	606 €	619 €	619 €
Rabatteur de branches hydraulique					3.835 €	4.118 €

EQUIPEMENTS DU ROTOR



	TFC / R 1600	Nbr 24 Nous consulter
	TFC / R 1800	Nbr 28 Nous consulter
	TFC / R 2000	Nbr 32 Nous consulter
Marteaux renforcés	TFC / R 2200	Nbr 36 Nous consulter
à base de tungstène		
ecommandés en présence		
de cailloux ou de pierres)	TFC-DT / R 2000	Nbr 32 Nous consulter
Réf. THFZP10280MD	TFC-DT / R 2200	Nbr 36 Nous consulter

Consignes: Il est conseillable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute informatic supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.

3